



ERRATA DO INSTRUKCJI OBSŁUGI NP2200INVS

	Jest	Powinno być
Strona 5	OCHRONA PRZED PORAŻENIEM Nigdy nie dotykaj generatora mokrymi lub wilgotnymi rękami, ponieważ może wystąpić porażenie prądem. Zawsze upewnij się, że generator jest podłączony do uziemienia, tj. jest uziemiony za pomocą dołączonego pręta uziemiającego, patrz strona 11.	OCHRONA PRZED PORAŻENIEM Nigdy nie dotykaj generatora mokrymi lub wilgotnymi rękami, ponieważ może wystąpić porażenie prądem. Zawsze upewnij się, że generator jest podłączony do uziemienia. Jest połączenie pomiędzy wyprowadzonym punktem uziemienia na panelu a ziemią, za pomocą przewodu i pręta uziemiającego (Rys. 5).
Strona 6	'UZIEMIENIE' GENERATORA Zawsze upewnij się przed użyciem, że ten generator jest prawidłowo uziemiony. Pręt i przewód „uziemiający” zostały dostarczone z tym generatorem, aby zapewnić jego bezpieczeństwo, patrz strona 11.	'UZIEMIENIE' GENERATORA Zawsze upewnij się przed użyciem, że ten generator jest prawidłowo uziemiony. Pręt i przewód „uziemiający” nie zostały dostarczone z tym generatorem, należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
Strona 21	DOSTARCZONE AKCESORIA - Śrubokręt - Klucz świecy zapłonowej - Pręt i przewód uziemiający	DOSTARCZONE AKCESORIA - Śrubokręt - Klucz świecy zapłonowej